


Vakiotyypinen ajastin



Käyttö


Viikonpäivän ja ajan asettaminen

Kun kaikki näytön merkit vilkkuvat, pitää ajastimeen tallentaa oikea kellonaika ja viikonpäivä:

- Jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin, tallentuu näytössä oleva kellonaika ja viikonpäivä.
- Kun jompaa kumpaa nuolipainiketta pidetään painettuna yli 2 sekuntia, alkaa aika vaihtua suurella nopeudella. 
- Jos virta katkaistaan autosta, kun lämmitin on kytkettynä toimimaan jatkuvasti, näytössä näkyy jäljellä oleva toiminta-aika. Lämmitin toimii vielä 15 minuuttia (perusasetus).

Lämmittimen käynnistäminen

Käsinohjaus:

Paina lämmityksen käynnistyspainiketta.  *Lämmityslaitte kytketty toimimaan jatkuvasti.*

Automatiikka:

Ohjelmoi lämmityslaitteen käynnistysaika edeltäkäs.

Lämmittimen sammuttaminen

Käsinohjaus:

Paina käynnistyspainiketta. 



Automatiikka:

Ohjelmoidun ajan kuluttua lämmitin sammuu automaattisesti.

Lämmittimen toimiessa:


Voit asettaa lämmittimen jäljellä olevan toiminta-ajan uudestaan.

Kellonajan ja viikonpäivän asettaminen



1. Paina kellopainiketta vähintään 2 sekuntia.  *Kellonaika alkaa vilkkua.*
2. Aseta kello oikeaan aikaan painamalla nuolipainikkeita.  *Tämän jälkeen viikonpäivä alkaa vilkkua.*

Aseta oikea viikonpäivä nuolipainikkeilla.

Kellonajan katsominen

Kun auton virta on katkaistuna, paina kellopainiketta. 


Lämmittimen käynnistysajan ohjelmoiminen

1. Paina ohjelmointipainiketta. 
Muistipaikan numero alkaa vilkkua.
2. Aseta lämmittimen käynnistysaika painamalla nuolipainikkeita. 
Viikonpäivä alkaa vilkkua.



Aseta haluamasi viikonpäivä nuolipainikkeilla.

Ohjelmoi samalla tavalla myös muistipaikat 2 ja 3. Voit myöhemmin valita käynnistysajan nopeasti kolmesta vaihtoehdosta.

Ohjelmoidun ajan haku tai poisto laitteen muistista


1. Paina ohjelmointipainiketta niin monta kertaa, että näyttöön tulee se muistipaikka, jonka haluat valita tai muuttaa asetuksia. 
2. Jos haluat poistaa ohjelmoinnin, paina ohjelmointipainiketta niin monta kertaa, että ohjelmoitu aika poistuu ja näyttöön jää senhetkinen kellonaika.

Toiminta-ajan ohjelmoiminen

1. Sammuta lämmitin, mikäli se on toiminnassa.
2. Paina nuolipainiketta taaksepäin 
vähintään 3 sekuntia.
Aikanäyttö alkaa vilkkua.
3. Aseta toiminta-aika painamalla nuolipainikkeita. 
Voit valita ajan väliltä 10 - 120 min.




Jäljellä olevan toiminta-ajan asettaminen

Tämän voit asettaa vain, kun lämmitin on toiminnassa ja auton virta on katkaistuna.




1. Aseta jäljellä oleva toiminta-aika painamalla nuolipainikkeita. Voit valita ajan väliltä 1 - 120 min. *Lämmitin sammuu ohjelmoidun ajan kuluttua.* 

Herätysajan asettaminen

Vakiotyypistä ajastinta voit käyttää myös herätyskellona tai muistuttamaan muuten tärkeästä ajankohdasta. Herätysaika ei ole sidottu viikonpäivään.

1. Paina ohjelmointipainiketta niin monta kertaa, että näyttöön tulee soittokellosymboli. 

2. Aseta herätysaika painamalla nuolipainikkeita. 
Herätyksen soidessa ääni lakkaa painamalla mitä tahansa painiketta tai 5 min kuluttua itsestään.

Herätysajan katsominen tai poisto

1. Paina ohjelmointipainiketta niin monta kertaa, että näyttöön tulee soittokellosymboli. 

2. Poistaaksesi herätyksen paina ohjelmointipainiketta niin monta kertaa, että soittokellosymboli poistuu näytöstä. 

Etäkäyttö

Etäkäyttö on mahdollista erillisen käyttökytkimen avulla. Kytkimellä lämmitin voidaan käynnistää ja sammuttaa myös muualta kuin kuljettajan paikalta.

Ajoneuvot, joita käytetään vaarallisten aineiden kuljettamiseen

Näissä erikoisautoissa ajastinta ei voi ohjelmoida käynnistämään lämmitin.

Kellonaika ja viikonpäivä voidaan asettaa normaalisti.

Myös herätyskellotoiminto toimii samalla tavalla kaikissa ajoneuvoissa.
