

1. Hanki SMS-viestejä lähettävä liittymä.
2. Aseta SIM kortin PIN koodiksi 1234
3. Irroita ThermoCall käyttölaitteen virtapistoke
4. Asenna uusi SIM-kortti
5. Kytke virrat ja odota kunnes merkkivalo vilkkuu kerran 2 sekunnissa
6. Lähetä tekstiviestinä 1234START laitteen puh. numeroon ja odota että lämmitin käynnistyy.
7. Lähetä viesti 1234STOP sammuttaaksesi lämmittimen.
8. Lisää käyttäjän puhelimen numero komennolla 1234NBANK:xxxxxxx
xxxxxxx=puhelinnumeron 7 viimeistä numeroa
9. Thermo Call -sovellus ei ole ladattavissa Google Play -kaupasta tai Apple App Storesta
Lämmittimen käynnistys suoritetaan SMS-viestein. Katso käyttöohjeet.